

# ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЫТОВОЙ ГОНГ ГН-01С

## Тип звучания - *гонг два удара*

ГН-01С	первый удар гонга звучит при нажатии на кнопку, второй - при отпускании кнопки
ГН-02С	при удержании кнопки в нажатом состоянии звучит непрерывная серия ударов гонга

### Руководство по эксплуатации

#### Назначение и область применения

Звонок электрический ГОНГ предназначен для подачи звукового сигнала в жилых, служебных и общественных помещениях.

#### Требования по технике безопасности

Установка и подключение звонка должны производиться при отключенном напряжении квалифицированным лицом, знающим правила электробезопасности. Запрещается эксплуатировать звонок при нарушении электрической изоляции соединительных проводов и повреждениях корпуса. Запрещается устанавливать и эксплуатировать звонок вне закрытых помещений, там, где он может быть подвержен прямому воздействию атмосферных осадков, например, на заборах, калитках загородных домиков и в других подобных местах. На период длительного отсутствия рекомендуется отключить звонок от сети с помощью выключателя. Провода открытой проводки должны быть размещены в кабель-каналах. Применять только с кнопкой на 250 В!

#### Установка звонка и правила эксплуатации

1. Выключить напряжение.
2. Снять крышку звонка, отвернув винт крепления на верхней боковой части крышки.
3. Наметить и просверлить отверстия в местах крепления основания к стене.
4. Продеть сетевой провод в отверстие в основании, закрепить основание на стене шурупами.
5. Зачистить концы сетевого провода и вставить их в гнезда блока зажимов. Надежно закрепить провод, затянув винты блока зажимов.
6. Надеть крышку, завернуть винт крепления.
7. Включить напряжение, нажать на кнопку и убедиться в наличии звукового сигнала.

При подключении звонка руководствоваться схемой на боковой стороне коробки. Все соединения проводов необходимо надежно изолировать, выключатель установить в доступном месте. Звонок защищен от перегрева системой автоматического регулирования потребляемого тока. Тем не менее не рекомендуется удерживать кнопку в нажатом состоянии более 10 секунд. Если звонок перестал работать, отпустите кнопку – через несколько секунд работоспособность звонка восстановится.

### Схема подключения звонка



