

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-38 К

TYPE: **G1342PESA**

SHARP



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sharp 14A1-RU; 14A2-RU; 14A2-S
телевизор Sharp 14AG2-S; 14E2RU; 14EM4RU
телевизор Sharp 14G1; 14G2; 14R2
телевизор Sharp 14RM10; 14RM8; 14RSC
телевизор Sharp 14RU2; 14RW
телевизор Sharp 20A1; 20A1-RU; 20A2
телевизор Sharp 20A2S; 20AG1; 20AG2
телевизор Sharp 20AG2S; 20R-M10; 20R-W
телевизор Sharp 2195RU; 21A1; 21A1-RU
телевизор Sharp 21A2; 21A2-RU; 21A2S
телевизор Sharp 21AG1; 21AG2; 21AG2S
телевизор Sharp 21E1RU; 21E2RU; 21EM4RU
телевизор Sharp 21G1; 21G2; 21H1FRU
телевизор Sharp 21MF2RU; 21R-M8; 21R-M10
телевизор Sharp 21R-SC
телевизор Sharp CV-1496RU
телевизор Sharp CV-14HSC
телевизор Sharp CV-14LSC
телевизор Sharp CV-14R2
телевизор Sharp CV-14R2MK2S
телевизор Sharp CV-14RU
телевизор Sharp CV-20HSC
телевизор Sharp CV-20LSC
телевизор Sharp CV-20RU
телевизор Sharp CV-21HSC
телевизор Sharp CV-21JN1
телевизор Sharp CV-21LSC
телевизор Sharp CV-21R2
телевизор Sharp CV-21R2B
телевизор Sharp CV-21RU
телевизор Sharp CV-25KN1
телевизор Sharp CV-29KN1
телевизор Sharp TV-TX14G1
телевизор Sharp TV-TX14G2
телевизор Sharp TV-TX14RU2
телевизор Sharp TV-TX21G1
телевизор Sharp TV-TX21G2
телевизор Sharp TV-TX21RU