

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40

TYPE: **3F14-00034-162**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

Телевизор Samsung CB-5051A; CB-5062A; CB-5326W
Телевизор Samsung CK-3312; CK-3313; CK-3315
Телевизор Samsung CK-3326; CK-3327; CK-3351A
Телевизор Samsung CK-3352; CK-3352A; CK-3361
Телевизор Samsung CK-3362; CK-3827; CK-3852
Телевизор Samsung CK-3862; CK-5012A; CK-5015
Телевизор Samsung CK-5022; CK-5023; CK-5026
Телевизор Samsung CK-5027
Телевизор Samsung CK-5030
Телевизор Samsung CK-5051
Телевизор Samsung CK-5051A
Телевизор Samsung CK-5051X
Телевизор Samsung CK-5052
Телевизор Samsung CK-5052A
Телевизор Samsung CK-5058A
Телевизор Samsung CK-5061
Телевизор Samsung CK-5062
Телевизор Samsung CK-5062A
Телевизор Samsung CK-5081
Телевизор Samsung CK-5314
Телевизор Samsung CK-5314A
Телевизор Samsung CK-5322
Телевизор Samsung CK-5324
Телевизор Samsung CK-5326
Телевизор Samsung CK-5342
Телевизор Samsung CK-5342AT
Телевизор Samsung CK-5361
Телевизор Samsung CK-5935
Телевизор Samsung CK-6835
Телевизор Samsung CS-5013
Телевизор Samsung CS-5062Z
Телевизор Samsung CS-5315
Телевизор Samsung CW-5013Z
Телевизор Samsung CX-3312Z
Телевизор Samsung CX-5012Z
Телевизор Samsung CX-5322
Телевизор Samsung CX-5324Z
Телевизор Samsung CK-6835
Телевизор Samsung CX-6835T