

# Пульт дистанционного управления TV

**ДУ-40 Ы**

TYPE: **3F14-00038-311**



## Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Samsung CB-145M  
телевизор Samsung CB-147C  
телевизор Samsung CB-149L  
телевизор Samsung CB-207C  
телевизор Samsung CB-207E  
телевизор Samsung CB-209L  
телевизор Samsung CB-3338AV  
телевизор Samsung CB-3339AV  
телевизор Samsung CB-3366AV  
телевизор Samsung CB-3373  
телевизор Samsung CB-3399AV  
телевизор Samsung CB-5038  
телевизор Samsung CB-5039  
телевизор Samsung CB-5066  
телевизор Samsung CB-5073  
телевизор Samsung CB-5339  
телевизор Samsung CB-5366