

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-25 Н

TYPE: **RM-887**

 **SONY**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sony KD-28DX40U; KD-32DX40AS; KD-32DX40U
телевизор Sony KV-14LM1K; KV-14LT1; KV-14LT1B
телевизор Sony KV-14LT1K; KV-14M1K; KV-21F1
телевизор Sony KV-21FT1K; KV-21FT2; KV-21FT2K
телевизор Sony KV-21FT30K; KV-21FX20R; KV-21FX30K
телевизор Sony KV-21LS30K; KV-21LSK; KV-21LT1
телевизор Sony KV-21LT1B; KV-21LT30K
телевизор Sony KV-25FX20; KV-25FX20K
телевизор Sony KV-25FX20R; KV-25FX30K
телевизор Sony KV-25M91; KV-25RE10K
телевизор Sony KV-28CL10B; KV-28CL10E
телевизор Sony KV-28DS20U; KV-28DX20U
телевизор Sony KV-28DX30
телевизор Sony KV-28EW20B
телевизор Sony KV-28EW20E
телевизор Sony KV-28EW20U
телевизор Sony KV-28FS20U
телевизор Sony KV-28FX201A
телевизор Sony KV-28FX20U
телевизор Sony KV-28FX65
телевизор Sony KV-29CL10B
телевизор Sony KV-29CL10E
телевизор Sony KV-29CL10K
телевизор Sony KV-29CL10U
телевизор Sony KV-29FC20A
телевизор Sony KV-29FC20B
телевизор Sony KV-29FC20D
телевизор Sony KV-29FC20E
телевизор Sony KV-29FX20K
телевизор Sony KV-29FX20R
телевизор Sony KV-29FX30K
телевизор Sony KV-29FX65
телевизор Sony KV-29LS30K
телевизор Sony KV-29RE10K
телевизор Sony KV-32DS20U
телевизор Sony KV-32DX20U
телевизор Sony KV-32FX20A
телевизор Sony KV-32FX20B
телевизор Sony KV-32FX65K