

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-25 E

TYPE: **RM-836**

 **SONY**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Sony KV-14M1A; KV-14M1B; KV-14M1D
телевизор Sony KV-14M1E; KV-14M1K; KV-14M1L
телевизор Sony KV-14M1U; KV-14T1A; KV-14T1B
телевизор Sony KV-14T1D; KV-14T1K; KV-14T1L
телевизор Sony KV-14T1R; KV-14T1S; KV-16WS1A
телевизор Sony KV-16WT1; KV-16WT1R; KV-20WS1R
телевизор Sony KV-21C1; KV-21C4; KV-21M1
телевизор Sony KV-21M1K; KV-21M3; KV-21M3K
телевизор Sony KV-21R1A; KV-21R1D; KV-21R1E
телевизор Sony KV-21T1; KV-21T1R; KV-21T3
телевизор Sony KV-21T3R; KV-21X1K; KV-21X4K
телевизор Sony KV-25R1A; KV-25R1D; KV-25R1E
телевизор Sony KV-25R1K; KV-25R1R
телевизор Sony KV-B2531D; KV-B2931D
телевизор Sony KV-C2173E; KV-C2581D
телевизор Sony KV-C2901D
телевизор Sony KV-C2981D
телевизор Sony KV-C2991D
телевизор Sony KV-M1440D
телевизор Sony KV-M1441D
телевизор Sony KV-M1441K
телевизор Sony KV-M1450A
телевизор Sony KV-M1451A
телевизор Sony KV-M2170K
телевизор Sony KV-M2171KR
телевизор Sony KV-M2180K
телевизор Sony KV-M2181KR
телевизор Sony KV-X2100B
телевизор Sony KV-X2101D
телевизор Sony KV-X2103E
телевизор Sony KV-X2181D
телевизор Sony KV-X2501D
телевизор Sony KV-X2581D
телевизор Sony KV-X2900B
телевизор Sony KV-X2901D
телевизор Sony KV-X2902L
телевизор Sony KV-X2903E
телевизор Sony KV-X2981D
телевизор Sony KV-X2982U
телевизор Sony KV-X2983B