

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-36 Г

TYPE: **EUR501320**

Panasonic



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

PANASONIC телевизор TC-14D10BH; TC-14K1T
PANASONIC телевизор TC-14R1M; TC-14S1; TC-14S10BH
PANASONIC телевизор TC-16/21F1; TC-16S80R
PANASONIC телевизор TC-20S10BH; TC-20X2BH; TC-20X2H
PANASONIC телевизор TC-2125RT; TC-2140T,M; TC-2150R
PANASONIC телевизор TC-2150RC; TC-2150RM; TC-2155R
PANASONIC телевизор TC-21K1R; TC-21S10BH; TC-21S95B
PANASONIC телевизор TC-21V50
PANASONIC телевизор TC-2550R
PANASONIC телевизор TC-2552G
PANASONIC телевизор TC-25V50
PANASONIC телевизор TC-25V50H
PANASONIC телевизор TC-25V50R
PANASONIC телевизор TC-EASA40
PANASONIC телевизор TX-14K1R
PANASONIC телевизор TX-14K1T
PANASONIC телевизор TX-14S1
PANASONIC телевизор TX-14S10R
PANASONIC телевизор TX-14S1TCC
PANASONIC телевизор TX-14S1TCC
PANASONIC телевизор TX-20F1
PANASONIC телевизор TX-20S1T
PANASONIC телевизор TX-2150R
PANASONIC телевизор TX-2150T
PANASONIC телевизор TX-2150T
PANASONIC телевизор TX-215R
PANASONIC телевизор TX-21K1T
PANASONIC телевизор TX-21S10R
PANASONIC телевизор TX-21S1RCP
PANASONIC телевизор TX-21S1TCC
PANASONIC телевизор TX-21V50R
PANASONIC телевизор TX-21Z2
PANASONIC телевизор TX-25/29A3C
PANASONIC телевизор TX-28C1CP
PANASONIC телевизор TX-28X1CP
PANASONIC телевизор TX-29VIX