

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-04 В

TYPE: **RC-N1A**

Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

AKAI



AKAI телевизор CT-1419DD
AKAI телевизор CT-1419PD
AKAI телевизор CT-1419PDT
AKAI телевизор CT-141K
AKAI телевизор CT-14WK
AKAI телевизор CT-14WKD
AKAI телевизор CT-14WKP
AKAI телевизор CT-21W30A
AKAI телевизор CT-21W30AT
AKAI телевизор CT-21W30DM
AKAI телевизор CT-21W30M
AKAI телевизор CT-21W30MT
AKAI телевизор CT-21W30PA
AKAI телевизор CT-21W30PD
AKAI телевизор CT-21WKD

