

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-44 Н

TYPE: **RM-C90**



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор JVC AV-1414EE
телевизор JVC AV-1434EE
телевизор JVC AV-1435
телевизор JVC AV-1435TEE
телевизор JVC AV-1438
телевизор JVC AV-14A3
телевизор JVC AV-14F3
телевизор JVC AV-14FMT3
телевизор JVC AV-14FTT2
телевизор JVC AV-20N3
телевизор JVC AV-2104EE
телевизор JVC AV-2114EE
телевизор JVC AV-2124EE
телевизор JVC AV-2134TEE
телевизор JVC AV-2135TEE
телевизор JVC AV-2168TEE
телевизор JVC AV-21D3
телевизор JVC AV-21DMT3
телевизор JVC AV-21DTT2
телевизор JVC AV-21E3
телевизор JVC AV-21F3
телевизор JVC AV-21FR3
телевизор JVC AV-21LMT3
телевизор JVC AV-21LT3
телевизор JVC AV-21LTR3
телевизор JVC AV-21LTT1
телевизор JVC AV-21Q3
телевизор JVC AV-21U3
телевизор JVC AV-2555TEE
телевизор JVC AV-2968TEE
телевизор JVC HV-29WZ
телевизор JVC HV-34LZ