

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-49 А

TYPE: **K10N-C5**

Rolsen



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

ROLSEN телевизор C1410
ROLSEN телевизор C1420
ROLSEN телевизор C2116
ROLSEN телевизор C2118
ROLSEN телевизор C2119
ROLSEN телевизор C2120
ROLSEN телевизор C21R20