
Пульт дистанционного управления DVD

ДУ-49 Е

TYPE: **RDV-830**

Rolsen

Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

DVD-плеер ROLSEN RDV-820

DVD-плеер ROLSEN RDV-830

DVD-плеер ROLSEN RDV-880

