

Пульт дистанционного управления TV/DVD

ДУ-49 М

TYPE: **LC01-AR011A**

Rolsen



Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

LCD-телевизор ROLSEN RL-20D20

LCD-телевизор ROLSEN RL-20D40

LCD-телевизор ROLSEN RL-20X31

мультивизор ROLSEN RL-17D20D (телевизор с DVD)

мультивизор ROLSEN RL-20D20D (телевизор с DVD)

мультивизор ROLSEN RL-20D40D (телевизор с DVD)

мультивизор ROLSEN RL-20D50D (телевизор с DVD)

мультивизор ROLSEN RL-20X30 (телевизор с DVD)