

---

## Пульт дистанционного управления TV/DVD

**ДУ-50**

TYPE: **RC-04, RC-33,  
RC-15, RC-17**

**BBK**



### Описание:

Заменяет пульты BBK RC-04, RC-33. Выполняет все основные функции пультов: RC-15, RC-17.

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

BBK DVD-плеер BBK 916S  
BBK DVD-плеер 931S  
BBK DVD-плеер BBK-2001  
BBK DVD-плеер BBK-963S  
BBK DVD-плеер BBK-969S  
BBK DVD-плеер DV939S